

アルミビーチラックスタンド【70-2206B】

取扱説明書

アソ樂ソはり並不km乃ル丞録・㊟野丹読ま・・・・みメぬ・り仔りギクン
・ズ篋ベ・れィウリネエば本商品を正しく安全にご使用いただくために、下記の
使用上のご注意をよくお読み下さい。

使用上のご注意

- ★ 本商品は水面で PWC を留めるスタンドとして開発されていますので、メンテナンス用としてのご使用または使用時に船底に潜るような作業は、危険ですとお止め下さい。
- ★ スタンドには PWC 以外を乗せないで下さい。
- ★ PWC をスタンドに置いている際は PWC に乗り込まないで下さい。
- ★ **スタンドへ引き揚げる際は、必ずエンジンを停止させて人力で、引き揚げて下さい。**
※エンジンの勢いを利用して載せた場合、スタンド、ジェット本体を破損させる場合があります。
- ★ 位置決め用のピンを必ず挿し込んでから、ご使用下さい。
- ★ ご使用後は真水等でよく洗い、よく拭いて下さい。
- ★ 使用中、水に濡れた皮膚は非常に切れやすくなっています金具等でケガをしないよう、危険な場所はテーピング等でカバーして下さい。
- ★ 搭載時、指を挟んだりしないよう注意して下さい。
- ★ 搭載中、近くで遊んだり、もたれ掛かったりしないで下さい。



- ・ メインレールフレーム × 2
- ・ ベースパイプ（角型） × 2
- ・ ストッパーピン × 4

組み付けにあたって

1. 本商品は艇の幅に合わせて幅を2種類（460/310mm）を選択して下さい。
2. ストッパーピンの挿し込みは左右対称になるようにして下さい。
3. ストッパーピンは前後左右合計4本、確実にセットして下さい。
4. メインレールフレームの下部の穴と、ベース角パイプのサイドの穴とを合わせ、ストッパーピンを挿し込んで下さい。

※メインレールフレームとベース角パイプのクリアランスを最小設計されていますので、ストッパーピン、レールフレーム、ベース角パイプが差し込みにくい場合があります。



〒510-0012 三重県四日市市羽津919-2
TEL:059-365-1002
FAX:059-364-4175
<http://www.j-lines.com>