

アルミビーチラックスタンド【70-2204】 取扱説明書

この度は、アルミビーチラックスタンド【70-2204】をお買い上げいただき誠に有り難うございます。
本商品を正しく安全にご使用いただくために、下記の使用上のご注意をよくお読み下さい。

使用上のご注意

本商品はビーチスタンドとして開発されていますので、メンテナンス用としてのご使用または使用時に船底に潜るような作業は危険ですでお止め下さい。

ジェットをスタンドに搭載中はジェット以外を載せないで下さい。

ジェットをスタンドに搭載中はジェットに乗らないで下さい。

搭載の際は必ずエンジンを止めて人力で引き上げて下さい。エンジンの勢いを利用して載せた場合、スタンド、ジェット本体を破損させる場合がございます。

最大積載量 350kg を厳守して下さい。

位置決め用のピンを必ず挿し込んでからご使用下さい。

ご使用後は真水等でよく洗い、よく拭いて下さい。

使用中、水に濡れた皮膚は非常に切れやすくなっています。金具等でケガをしないよう、危険な場所はテーピング等でカバーして下さい。

搭載時、指を挟んだりしないよう注意して下さい。

搭載中、近くで遊んだり、もたれ掛かったりしないで下さい。

組み付けにあたって

1. 本商品は艇の幅に合わせて幅を2種類(460mm/310mm)選んでいただけます。
2. ストッパーピンの挿し込みは左右対称になるようにして下さい。
3. ストッパーピンは前後左右合計4本確実にセットされていることをご確認下さい。
4. メインレールフレームの下部の穴と、ベース角パイプのサイドの穴とを合わせ、ストッパーピンを挿し込んで下さい。
5. メインレールフレームとベース角パイプのクリアランスを最小設計されていますので、ストッパーピン、レールフレーム、ベース角パイプが差し込みにくい場合があります。



〒510-0012 三重県四日市市羽津919-2

TEL: 059-365-1002

FAX: 059-364-4175

<http://www.j-lines.com>