

取扱説明書

UL19310G
UL19311G

UNLIMITED
Personal Watercraft Performance Products

Kawasaki
オイルフィルター アングル ブロック キット



お買い上げありがとうございます。
安全にご使用いただくために、注意事項を必ずご確認ください。

UNLIMITED

三重県四日市市羽津919-2 〒510-0012
[代表]059-365-1002 [FAX]059-364-4175
E-mail info@unlimited.pwc.com

Kawasaki オイルフィルター アングル ブロック キット

[UL19310G] / ULTRA 310シリーズ、300シリーズ(SCモデル用)
 [UL19311G] / STX15F/12F/15S、ULTRA LX、NewSX-R(Naモデル用)

取扱説明書(必ずお読み下さい)

■構成部品内容

[UL19310G] ULTRA310シリーズ/300シリーズ



①	アングルオイルブロックマニホールド	×1
②	オイルブロックシャフト(310/300用)	×1
③	銅ワッシャー φ10×φ22×4	×1
④	フランジボルト M10-20	×1
⑤	Oリング NGF60	×1
⑥	ボルト、オイル、クーラー[92153-3713]	×1

[UL19311G] STX15F/12F/15S / ULTRA LX / NewSX-R



①	アングルオイルブロックマニホールド	×1
②	オイルブロックシャフト(NA用)	×1
③	銅ワッシャー φ10×φ22×4	×1
④	フランジボルト M10-20	×1
⑤	Oリング NGF60	×1

■取付作業の注意事項

取り付けはメーカー発行のサービスマニュアルに基づき、
 確かな知識及び技術を持ったメカニックによって行なって下さい。

この製品は競技用目的に企画・製作されているため、艇体・機関等へのクレーム保証はございませんので
 ご注意ください。

- 1) 目的にあった正しい取り付け、関連法令を厳守の上で使用下さい。
- 2) 上記を外れたその他の使用においては、商品の品質は保証することが出来ません。
- 3) 製品には、鋭利な箇所があるため防具を使用して取り付けを行なって下さい。

取付前

- 4) エンジン停止後バッテリーを取り外し、エンジンが始動しない状態かを確認の上、作業を行なって下さい。

取付後

- 5) 必ず陸上でウォータークラフトのステアリングの動作に問題が無いかを確認した上で使用し、
 問題が発見された場合には、直ちにウォータークラフトの使用を中止し、問題改善を行なって下さい。

■取付作業手順

各モデルのサービスマニュアルを参照して下さい。

※全ての作業について適正な工具をご使用下さい。

適切な設備がない、または機械の取り付けに熟知していない場合は必ず経験・知識のある販売店、
 又はPWC専門店に相談し、作業の依頼をして下さい。

手順1) オイルフィルターの取り外し

※必要に応じてインテークボックス、インテークマニホールドを
 取り外して下さい。

手順2) オイル通路ボルトの取り外し

※オイルクーラーを固定している通路ボルトを外し、
 キット部品の「②オイルブロックシャフト」
 (締め付けトルク 78N・m)を取り付けして下さい。

★UL19310Gの場合…

※利用しませんので大切に保管しておいて下さい。

★UL19311Gの場合…

※通路ボルトはマニホールドに取り付け、再利用します。

手順3) 製品取り付け

※「①アングルオイルブロックマニホールド」に付属の
 「⑤Oリング」をセットし、先に取り付けした シャフトへ差し込み、
 「③銅ワッシャー」、「④フランジボルト」を使用し
 マニホールドを任意の角度で固定します。

手順4) オイル通路ボルトの取り付け

★UL19310Gの場合…

※当キット内部品(No.6/ボルトオイルクーラ)を使用します。

★UL19311Gの場合…

※「手順2」の工程で外した通路ボルトをマニホールドに
 取り付け。

手順5) オイルフィルターの取り付け

※各構成部品が締め付けてあることを確認し、ケーブル、
 ホース、ハーネスに干渉がないことを再確認して下さい。

手順6) インテークマニホールド、インテークボックスの取り付け

※取り外した部品を外した際の逆順に、取り付けして下さい。

■取付後の点検

取り付け後10時間毎、各部のボルトに緩み・オイル漏れ等が無いか
 点検してください。

