



UNLIMITED Billet Oil Cap

SEA-DOO 4-Tec ALL

【UL53011】 UNLIMITED ビレット オイル キャップ
SEA-DOO 4-Tec シリーズ *ALL*

取扱説明書

注意！必ずお読み下さい。

注意！経験・設備・知識のある販売店にて取り付けることをお勧めします。

取付作業前の注意事項

1. 取付は船体メーカー発行のサービスマニュアルによる確かな知識及び技術を持ったメカニックにより行われること。
2. 商品は目的にあった正しい取付けが行われていること。関係する法令を厳守した使用をすること。
3. 正しい取付け、使用方法などを厳守して下さい。その他の使用において、商品の品質に保証は出来ません。それ以外のどのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承下さい。



(株)東海機材 J-LINES ジェイラインズ



〒510-0012

三重県四日市市羽津919-2

TEL: 059-365-1002

FAX: 059-364-4175

E-mail: info@j-lines.com



●必ず取扱、取付、前にお読み下さい。

取扱注意事項

- ・ 製品には、鋭利な箇所もありますので、取付けの際、怪我をしないように防具を使用し取付けにあってください。また、取付け後も製品の常態を確認してください。もし、トラブルが発生しましても当社としては一切補償はできません。
- ・ 製品には、製造過程時にできる切断面、研磨ムラにつきましては、個体差が生じますのであらかじめご了承下さい。これらの内容につきましては、走行性能に問題はありませので、クレーム対象外とさせていただきます。


取付注意事項

- ・ 本製品取付の際は、確かな知識及び技術を持ったメカニックにより行われること。
- ・ 正しい取付け、使用方法などを厳守して下さい。その他、使用において、商品の品質に以外の保証は出来ません。それ以外のどのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承下さい。
- ・ 製品取付後、ウォータークラフト使用前に問題が無いかを確認し、ウォータークラフトを使用してください。問題が発見された場合には、直ちにウォータークラフトの使用を中止して、問題改善を行ってください。

製品付属 部品

No.1	ビレットオイルキャップ	× 1
No.2	M6 × 10 ボタンボルト	× 1



【UL53001】ビレットオイルフィルターキャップ ¥4,800(税別)
も装着でエンジンルームのドレスアップ



ビレットオイルキャップ 取付方法 取付作業

1. オイルキャップを取外します。
2. 純正オイルキャップをパール等を使用し分解、取外します。
3. 純正オイルキャップの内部部品(スプリング・バンドストラップホルダー)を分解します。
4. 本製品を付属のネジとワッシャーを使用し、純正キャップ上蓋を取付けます
5. 3で分解した、スプリングを元のように取付、キャップネジパーツを元のように取付けます。
※ネジ部が確実にキャップ上蓋と「カッチ」と嵌ったことを確認し、締め過ぎ防止機能が確実に機能していることを確認してください。
6. バンドを本製品へ取付、キャップをエンジンへ取付けます。

*取付け後、クラッチ機能に問題が無いか確認して下さい。



※以上、取付けについて説明しましたが、全ての作業については適正な工具を用い行なわなければなりません。適切な設備がない、又は機械の取付けに熟知していない場合は必ず経験・知識のある販売店、又はJ-lines指定店に相談し、作業の実施を依頼してください。